

360 WIRELESS SECURITY CAM Wi-Fiカメラ3

取扱い説明書



製品についてのお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、メールにてお受けしております。商品名、入手場所/時期、ご不明点のスクリーンショットを添付いただき、下記アドレス宛にご連絡ください。担当者より順次ご返信いたします。

toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

無断転載 厳禁

本説明書に掲載の文章および画像を無断でコピー、転載することを固く禁じます。

【追加情報】！ご注意！

※アプリの初回起動時などに広告が表示される場合がございます。**スマートフォン上のメッセージ風に見せている広告も確認されていますので、誤ってタップしないようにご注意ください。**

ここをタップしてください。



**メッセージ風の広告です。
押さないでください。**

はじめに

- 本製品は充電式ではございません。付属の電源コードを5V/2Aのスマホ用充電アダプタ(別売)等に差込み、電源をお取りください。
- 許可された場所で、他人の迷惑にならないようご使用ください。
- 本製品を使用するには別途スマホ、専用アプリ、Wi-Fi環境、USBアダプタ、電源が必要です。
- 初期不良以外の不具合に関しては弊社では補償できません。予めご了承ください。
- 本製品に加湿器等のミストや蒸気、熱気等がかからないようご注意ください。
- 本製品はWi-Fiを使用する性質上、電波状況により映像が乱れたり、保存や操作に不具合が生じる場合もございます。予めご了承ください。
- 本説明書に掲載のアプリ画面は一例です。機種やOSによりレイアウトやテキストが異なる場合もございます。また、アプリの仕様はアップデート等により変更になる場合もございます。
- アプリは弊社で開発、管理しているものではありません。アプリに関するご意見、ご質問は、アプリの開発元へ直接お問い合わせください。
- 映像を繰り返し保存するには、別途microSDカード(4~32GB)が必要です。
- ご使用前にスマホ、microSDのバックアップをお取りください。

【電源コード差込口】



【microSD差込口】【リセットボタン】



【リセット方法】

microSD差込口の横にリセットボタンがあります。10秒ほど長押しするとリセットされます。

アプリのダウンロード

- 本製品はアプリを使用します。下記の2次元コードを読み取るか、アプリストアで【YsxLite】を検索し、ダウンロードしてください。

※2023.11月現在、アプリのダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴い生じる通信料等はお客様のご負担となります。予めご了承ください。

【iOS】



【Android】



使用方法

- ① 付属の電源コードを5V/2Aのスマホ用充電アダプタ(別売)等に差込み、電源をお取りください。接続すると自動で360°動作チェックが開始します。
- ② ダウンロードしたアプリを開いてください。
- ③ ”ローカルネットワーク上のデバイスの検索”を求めるメッセージが表示された場合は【許可】を選択してください。
- ④ スマホの設定から”位置情報サービス”を【許可】してください。



⑤ スマホの設定からWi-Fiの設定を開き、Wi-Fiをオンに
そ、本製品のWi-Fi名【PTZ～】を選択してください。

⑥ そのまましばらく待つと、Wi-Fi名のステータスが【イン
ターネット未接続】に変わります。変わったことを確認し
たらアプリに戻ってください。

※⑤の時点でしばらく待っても【PTZ～】のWi-Fi名が表
示されない場合、本製品のリセットとスマホの再起動を
し、再度お試しください。

※⑥の時点で【インターネット未接続】に変わらない場合、
本製品のリセットとスマホの再起動をし、再度お試しくだ
さい。



⑦アプリに戻り、【Add Device】をタップしてください。



⑧【Connect to～】をタップしてください。



⑨【Connect to～】をタップしてください。



⑩正常に接続されていると、本製品のWi-Fi名の【PTZ～】とイメージ写真が表示されます。右下の【セッティング】をタップしてください。



⑪【WiFi】をタップしてください。



⑫画面下部のWi-Fi名の中からご自宅のWiFi名をタップしてください。

⑬PSKの欄にご自宅のWi-Fiのパスワードを入力し、【Save】をタップしてください。※大文字/小文字を正しく入力してください。



⑭本製品のWi-Fi名の横に【**Logged**】と表示されていたら、ご自宅のWi-Fiと本製品の接続が完了です。



故障かな?と思ったら

■カメラのWi-Fiとスマホの接続ができない

↳ スマホの設定でご自宅のWi-Fi等と自動接続設定がされていると、カメラのWi-Fiとスマホを接続しても、ご自宅等のWi-Fiに自動で切り替わる場合がございます。自動接続の設定はオフにしてください。

■ご自宅等のWi-Fiとカメラの接続ができない

↳ ご自宅等のパスワードが正しく入力されているかご確認ください。パスワードは大文字と小文字の区別がございます。(半角英数)

■microSDカードを読み込まない、録画ができていない

↳ 4~32GB以外の容量のmicroSDは使用できません。

↳ microSD内に本製品と関係のないデータが入っていると使用できない場合がございます。

↳ バックアップを取り、microSDのフォーマットをおこなってください。

※microSDを本体に差し込むと、自動で繰り返し上書き録画されます。

上記の方法で改善しない場合、スマホを再起動し、本製品上面の小さな穴に、付属の金属棒を差し込み、中のリセットボタンを長押ししてください。本製品がリセットされ再起動します。

※本製品のリセットは、電源に接続したままおこなってください。

製品についてのお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、メールにてお受けしております。不明箇所のスクリーンショットを添付いただき、下記アドレス宛にご連絡ください。担当者より順次ご返信いたします。

toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。