



NS CONTROLLER 2

charging type

各種接続方法

※使用するアプリ、ゲームの使い方や仕様等に関するお問い合わせは弊社ではお答えできません

※使用する機器、ゲームによってはご使用できない場合がございます。

※また、接続ができてボタンとゲーム挙動が一致しない等の不具合が生じる場合がございます。

1 iPhoneとの接続

- ①iPhoneの設定からBluetoothを開きます。
- ②充電が完了したコントローラーの **PSボタン** + **Yボタン** を長押ししてください。
- ③iPhoneにデバイス名「DUALSHOCK 4 Wireless Controller」が表示されます。タップしてください。
- ④しばらくすると接続が完了します。

2 Androidとの接続

- ①AndroidのBluetooth設定画面を開きます。
- ②充電が完了したコントローラーの **🏠ボタン** + **Xボタン** を長押ししてください。
- ③スマホに「ns joy pad」が表示されます。タップしてください。
- ④デバイス名が「game pad」にかわり、接続が完了します。

3 PC(ウィンドウズ)との接続

- ①PCのBluetooth設定画面を開きます。
- ②充電が完了したコントローラーの **🏠ボタン** + **Aボタン** を長押ししてください。
- ③PCに「game pad」が表示されます。クリックしてください。
- ④しばらくすると接続が完了します。

初期不良や操作方法に関するご質問、お問い合わせは、メールにてお受けしております。

下記アドレス宛てに、

- ①パッケージに記載の商品名 (充電 NS コントローラー 2)
- ②入手先 (スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)
- ③入手時期
- ④具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社トーシン産業

toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。