


アップデート等により、アプリの仕様・デザインは変更になる場合がございます。

### 使用方法

①本製品の電源ボタンを青ランプが点滅するまで長押ししてください。

Tohshir

- ②スマホのBluetooth設定をONにしてください。
- ②ダウンロードしたアプリを起動し、【カメラアイコン】をタップ してください。
- ※初回起動時は各種認証を求められる場合がございます。正しくお使いいただくために全て許可を選択してください。
- ③自動でBluetooth接続します。接続が成功している場合、画面上部のBluetoothアイコンが緑色で表示されます。



- ④接続が完了した状態で撮影画面に人の顔を認識させると顔の周りに緑のフレームが表示されます。
- ⑤緑のフレームが表示されている状態で動くとそれを追尾し、ス タンドが自動で回転します。
- ※動きが速すぎるとカメラが顔を見失い、反応できない場合がご ざいます。
- ※追尾中に顔の認識ができなくると、スタンドが回転し続けることがございます。



## フィルター機能

- ■Skinモード お肌の色や質、シミやシワなど気 になる部分を修正します。
- ■Reshapeモード 目をパッチリさせたり、小鼻にした りなど顔の部位のサイズを修正し ます。
- ■Filterモード 写真全体の色味をお好みで変更 し、手軽に雰囲気のある写真が撮 れます。

Tohshi


Tohshin

Tohshin


Tohshin

### 違うアプリで使用する

本製品のアプリ以外のアプリで本製品を使用することも可能で す。



【ビデオカメラ】アイ 【START】アイコン コンをタップ。



をタップ。



【ブロードキャスト を開始】をタップ。

【ブロードキャストを開始】をタップした後、そのままホーム画面 に戻り、別のカメラアプリやビデオ通話を起動してください。顔を 認識しスタンドが自動で回転、追尾します。

※一部対応していないアプリがございます。また、OSやアプリの アップデートによりご使用できなくなる場合がございます。 rohshir

Tohshin Tohshin

#### お問い合わせ

Tohshin

- rohshir ●機器のメーカーによっては使用できない場合がございます。
- ●専用アプリについて、全てのスマートフォンでの動作を保証するも のではありません。また、OSやバージョンのアップデートにより使 用できなくなる場合もございます。
- ●本製品はアルカリ単三電池3本使用(別売)します。
- ●スマートフォン、専用アプリ、使用したい機器に関する質問、お問い 合わせについては弊社では一切お答えできません。各メーカーにお 問い合わせください。

初期不良や操作方法に関するご質問、お問い合わせは、メール にてお受けしております。下記アドレス宛てに、

- ①パッケージに記載の商品名(360°ムーブスマスタンド)
- ②入手先(スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)
- ③入手時期
- ④商品のカラー /タイプ
- ⑤具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載 してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応 できない場合がございます。予めご了承ください。 iohshir

#### 【お問い合わせ先】

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

#### 株式会社トーシン産業

# toiawase@tohshin-i.co.jp

- ※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。
- ※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいた だく場合がございます。予めご了承ください。