


# Wi-Fi

Remote Wi-Fi Camera



外出先からリアルタイムでスマホで確認

## microSDのセット

## 電源の接続

## スマホ / アプリとの接続

## 撮影した写真 / 動画を見る

# リモート Wi-Fi カメラ

※本説明書に掲載されている文章、画像等の転載を固く禁じます。

※アプリの開発、運営は弊社で行なっているものではありません。アプリに関するお問い合わせは弊社ではお答えできませんので、予めご了承ください。

※アプリのダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴い発生する通信料はお客様のご負担となります。予めご留意ください。

※アプリや本製品を使用する前に必ずデバイスのバックアップをお取りください。


## microSDのセット

●本体 側面 のmicroSD 差込口 に、microSD 4~32GB(別売)を差し込んでください。

※表裏にご注意ください。

※取り出すときは、microSDを少し押し込んでください。

※スマートフォンで使用する場合は、microSDは必要ありません。



## 電源の接続

①本体底面の電源コード差込口に、付属の電源コードを差し込んでください。

②電源コードのUSB端子を、電源アダプタ(別売)に差し込んでください。

※スマホ用の電源アダプタ(別売)等の1Aのアダプタを使用してください。




## スマホ / アプリとの接続

①お手持ちのスマホをお手持ちのWiFiに接続してください。

■Wi-Fiの種類(周波数帯)について  
Wi-Fiの電波には、「2.4GHz」と「5GHz」の2つの種類(周波数帯)がある場合があります。本製品は2.4GHz対応です。お手持ちのWiFi名の末尾に「g」となっているものが2.4GHzになります。2.4GHzのWiFiと接続した状態で②に進んでください。

②弊社HP上のリンクから、専用アプリ【Little Stars】をダウンロードしてください。

③アプリを開き、【+Add Device】をタップしてください。




④【AP distribution network】をタップしてください。




⑤【WiFi SSID】に使用中のWiFi名が表示されたら、【WiFi Passwd】にご使用のWiFiのパスワード入力してください。

⑥【Next Step】をタップしてください。



⑦下部の【Connect to device hotspot】をタップしてください。



⑧スマートフォン上のWiFi設定画面を開きます。

⑨表示されている本製品のWiFi【ACCQもしくはBCCQ(以降ランダム英数字)】と接続してください。


※本製品のWiFi名が表示されない場合、スマートフォンのWiFiをオフにし、再度オンにしてからお試ください。




⑩アプリの画面に戻り、接続完了をお待ちください。中心の歯車が止まると接続完了になります。




⑪画面が切り替わったら、右上の【Done】をタップしてください。



⑫しばらく待つと【Camera1】の下の赤字が"Unknown"から"Online"に切り替わります。切り替わったら【Camera1】をタップしてください。



⑬カメラの映像が画面に表示されます。各操作は下図をご参照ください。  
※一部機能は、本モデルでは使用できません。




**撮影した写真 / 動画を見る**


①アプリ画面下部の項目から写真/動画をタップしてください。



②フォルダが表示されますので、【Camera1】をタップしてください。



③任意のデータをタップすると表示されます。



④表示されたデータを1度タップすると選択され、右下にチェックマークが表示され、もう一度タップすると解除されます。

⑤選択した状態で左下部のアイコンをタップすると、スマートフォンのカメラロールに保存されます。右下部のアイコンをタップすると削除されます。

