Remocame リモートWi-F-iカメラ

Web取扱説明書





付属品(各部名称)



、マウントについている粘着シートは非常に強力です。壁や天井、木製 家具、貴重品など、表面が剥がれる恐れがある場所には貼らないでく ださい。また、ガラスなど割れやすい素材に貼ると、剥がす際に割れる 恐れがございます。ご注意ください。

本製品について

●本製品はご自宅のWi-Fiとスマートフォンアプリを接続して使 用するリモートカメラです。

外出先からでもご自宅の玄関付近やガレージの防犯カメラとしてや、ペットの見守りカメラとしてもご使用いただけます。 また、microSDカード(別売)を使用することで。録画して後から見返すことも可能です。



使用方法

【電源について】

①付属の電源コードをスマートフォン等のUSB変換アダプタ(別売)を使用し、電源に接続してください。

②本製品の電源コード差し込 み口に、microUSB端子を差 し込んでください。自動で 電源が入ります。

※電源は必ず1Aを使用してく ださい。0.5Aや2Aでは動作 しない場合がございます。

※付属のコード以外のコード や、延長や複数のUSBポート を有したアダプタ等をしよう すると、電圧降下や過電流が 生じる恐れがございます。絶 対に使用しないでください。



使用方法②

【microSDカードについて】

 本製品のmicroSD差し込み 口に、microSDカード4~
 32GB(別売)を、向きに注意 しながらカチッと鳴るまで差 し込んでください。

●取り出す際は、microSDカー ドを奥に軽く押し込むと排出 されます。



※本製品に使用するmicroSDカードには、他のデータを入れ ないでください。

- ※弊社では全てのmicroSDカードでのテストは行っておりません。一部対応しない場合もございます。また、全てのmicroSDでの接続動作を保証するものではありません。
- ※データのバックアップはこまめに行ってください。データの 破損は弊社では一切補償できません。

アプリについて

【アプリダウンロード】

- ●弊社HPに掲載のリンクか、もしくは各アプリストアで [HDWiFiCam Pro]を検索し、アプリをダウンロードしてくだ さい。
- ※ダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴う パケット通信料はお客様のご負担になります。予めご了承く ださい。
- ※アプリは弊社で開発、管理しているものではありません。
- ※アプリに関するお問い合わせ、ご質問は弊社では一切お答え できません。

接続方法

【スマホとの接続方法】

 本製品を電源に接続し、電源 を入れてください。

 ②スマホのWi-Fi設定画面を開き ます。Wi-Fiをオンにし、接続先 の一覧から本製品のWi-Fi名 【DBG-●●(ランダムな英数 字)】を選択し、接続します。

※右図はイメージです。機種や バージョンにより表示は異 なります。

11:39	••••• 4G
く 設定 Wi-Fi	
Wi-Fi	
✓ DBG-392816-PEKBE セキュリティ保護されていないネット	•7-7 र ो
マイネットワーク	
001D737B0032	? (j)
Tohshin-wifi	🔒 🗢 i
ほかのネットワーク	
501HWa-AF5224	🔒 🤶 i
Buffalo-G-558E	🔒 🗢 i
Tohshin-wifi_2G_Ext	₽ 중 (j)
Tohshin-wifi_5G_Ext	∎ ? (i)
W04_D0FF9852340C	∎ ? (i)
その他	
接続を確認	通知 >

&続したことのあるネットワークに自動的に接続します。接続した ことのあるネットワークが見つからない場合は、接続可能なネット ワークをお知らせします。

インターネット共有へ百動接続 接続

※Wi-Fi名が見当たらない場合は本製品から電源コードを一旦 外し、スマホのWi-Fiをオフにしてください。再度電源コード を差し込み、②からお試しください。

※集合住宅等の他のWi-Fiや他の電波が飛び交っている場所で は、干渉し接続できない場合がございます。極力他の電波をお 切りいただくか、電波を遠ざけてください。 この後の操作方法はお使いの機器により異なります。

iPhoneを お使いの方 このページ下部へ iPhone接続方法 ①前ページの[スマホとの接続方 法] が完了してからアプリを開

③Wi-Fi設定をタップします。

くと接続したカメラが画面上

※表示されない場合は、アプリを

に表示されます。

② ③をタップします。

再起動してください。



DBG392816PEKBE

-P6-

④ご自宅のWi-Fiをタップします。

otstin zotsti
⑤ご自宅のWi-Fiのパスワードを
入力し、確定をタップします。

⑥接続が正常に完了すると、最初の画面に戻ります。赤枠の表示が、接続中→オンラインに切り替わったら設定完了です。

pdtest	40.
WiFiネットワーク	
WI-FIを選択	
Signal:48%	
Tohshin-wifi ^{Signal:47%}	C
001D737B0032	>
WIFI_SSID	
pdtest	
Tohshin-wifi	
WI-FIt	
キャンセル Signal:4	
Tohshin-wifi Signal:47%	
0	<u> </u>
11:51 🕇	.ul 🗢 🗊
器 ☱ カメラ	Q +
Camera DBG392816PEKBE オンライン	Ô
	G

Android接続方法

 【スマホとの接続方法】が完了 してからアプリを開くと右図が 表示されます。

②+をタップします。

③【オンラインカメラを追加する】 をタップします。

④【ローカルネットワークを検索】 をタップします。



⑤アプリに最初にWi-Fi接続した カメラが表示されます。タップし てください。

⑥【確定】をタップします。

⑦スマートフォンとカメラの接続が
 完了しました。続いて、ご自宅の
 Wi-Fiと接続します。

⑧ 💮 をタップします。

⑨Wi-Fi設定をタップします。





3

QRコードをクリックすれば…

⑩ご自宅のWi-Fiをタップします。

ご自宅のWi-Fiのパスワードを 入力し、確定をタップします。

12接続が正常に完了すると、最初 の画面に戻ります。

Wi-Fi設定 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」	>
	3
13:08	• •••• 4G •• ••
く Camera Wi-Fi設定	
WIFI_SSID	
pdtest	
WiFiネットワー:	7
WI-FIを選択	
Signal:48%	>
Tohshin-wifi ^{Signal:47%}	>
001D737B0032	、 、
	/
WIFI_SSID	
pdtest	
Tohshin-wit	fi
wi-fiパスワード ちします	ţ
キャンセル	确认
Signal:4	$\sqrt{h_{\rm m}}$
Tohshin-wifi Signal:47%	
Rakuten 8:55 🗷 🐨 • 🛛 🖽	* 🛈 🐨 🖌 🖬 50%
🔠 🗄 HDWiFiCam	Pro Q +
Camera DBG361161LCSS オンライン	L ©

基本操作方法

上記で接続したカメラをタップします。

①画面上下反転
 ②画面左右反転
 ③撮影画面
 ④全画面表示
 ⑤動画撮影開始
 ※一度押す毎に撮影開始/保存
 ⑥写真撮影
 ⑦音声ON/OFF

※赤外線設定や通話機能など一 部本製品では使用できない機 能もございます。

※カメラとスマートフォンが近くに ある状態で音声をONにすると ノイズが入る場合がございます。





-P9-

撮影データを確認する

画像(1)をタップすると、撮影した画像の確認、スマートフォン本体に画像を保存するなどの設定ができます。

動画(2)をタップすると、撮影した動画の確認ができます。
SDカードが挿入されている場合は、SDカードで撮影された動画を確認することができます。

※SDカードが挿入されていると 1分の動画が繰り返し撮影され ます。

※再生する場合、スマホの機種 によっては音声が再生されな い場合がございます。音声は PCで再生してください。

※本製品で撮影した動画はAVI 形式です。AVI形式に対応して いない機器では再生できませ ん。

※ファイル形式の変更方法は機 器、ソフトにより異なるため、 弊社ではお答えできません。



初期不良や操作方法に関するご質問、お問い合わせは、メールにてお受けして おります。

下記アドレス宛てに、

①パッケージに記載の商品名(リモート Wi-Fi カメラ)

②入手先(スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)

③入手時期

④具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合 がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社トーシン産業

toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。
 ※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。
 ※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。